

Gebrauchsanweisung " Mini Bluetooth Speaker"

"+>" Im TF/Bluetooth-Modus, Knopf kurz drücken: nächster Titel; Knopf lang drücken: Lautstärke +.
Funktioniert nicht im AUX-Modus!

"</" Im TF/Bluetooth-Modus, Knopf kurz drücken: vorheriger Titel; Knopf lang drücken: Lautstärke -.
Funktioniert nicht im AUX-Modus!

"||" Im TF-Modus, Knopf kurz drücken: Play/Pause

Im Bluetooth-Modus, Knopf kurz drücken: Play/Pause/Antworten/Beenden/Wählen abbrechen/Verbinden

Im Bluetooth-Modus, Doppelklick: Wahlwiederholung der letzten Nummer, Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten:
Anrufe verweigern

Im SD/AUX-Modus, Knopf drücken: SD-Karten- und AUX-Wechsel

Bluetooth-Verbindung

- Gehen Sie sicher, dass der Bluetooth-Speaker im Offline-Modus ist
- Drücken Sie den ON/OFF-Knopf in Richtung Bluetooth-Modus; blaues und rotes LED-Licht blinkt abwechselnd
- Folgen Sie den Anweisungen Ihres Mobiltelefons, um ihm die Suche nach Bluetooth zu erlauben
- Wählen Sie das Menü "Einstellungen"/"Verbinden"/"Bluetooth" und anschließend die Suchoption nach Bluetooth-Verbindungen
- Die Anzeige "BT-SPEAKER" erscheint auf Ihrem Bildschirm Bestätigen Sie die Verbindung mit dem Lautsprecher Durch drücken von "JA" oder "BESTÄTIGEN"
- Geben Sie als Passwort oder PIN "0000" ein und drücken Sie "JA" oder "BESTÄTIGEN"
(wichtige Anmerkungen: Falls die Verbindung erfolgreich war, blinkt ein blaues LED-Licht auf. Falls die Verbindung erfolglos war, blinkt es weiterhin abwechselnd. Sie müssen es erneut versuchen!)

Angaben

SD-Karte einlegen, um Musik zu spielen

MP3-Dateien durch integriertes Dekodiergerät anhörbar

AUX

Im Aux-Modus kann bequem Musik vom PC, iPod/iPhone, MP3/MP4 abgespielt werden

Stereo Bluetooth

Der Stereo Bluetooth-Lautsprecher unterstützt A2DP/AVRCP; Abspielen von Musik von der HI-FI-Anlage

Anmerkung

- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern!
- Beschädigen Sie dieses Produkt nicht!
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht während hohen Temperaturen! Die Produktleistung verschlechtert sich in kalter Umgebung!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer!
- Blockieren Sie das Signal nicht durch Ihren Körper!
- Bitte senden Sie das Produkt zur Reparatur ein, wenn etwas beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, es selbst auseinander zu bauen!
- Es besteht keine Garantie auf das Produkt, wenn Spuren von Rost, Materialabblätterungen oder andere natürliche Einwirkungen auftreten.

Art.30925/ PO 0911565

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/30925.pdf>

Manual “Mini Bluetooth Speaker”

“+/>” In TF/Bluetooth mode when short press this button: next song; long press: Volume up. Doesn't work in AUX mode.

“</.” In TF/Bluetooth mode when short press this button: previous song; long press: Volume down. Doesn't work in AUX mode.

“||” In TF mode, short press this button: Play/Pause; In Bluetooth mode, short press this button: Play/Pause/Answer/End/Cancel dial/Pair.

In Bluetooth mode, double click: Last number redial; long press for 2 seconds: reject calls.

In TF/AUX mode, press this button: TF card and AUX exchange

Bluetooth Pairing

- Make sure the Bluetooth Speaker is in the Off-Mode
- Press ON/OFF key to Bluetooth mode, blue and red LED flashes alternately
- Follow the operating instruction of your mobile phone for Bluetooth and follow your mobile to search for Bluetooth Headset State.

Typically, this can be done by going to “set up”, “connect” or “Bluetooth” menu and selecting the option of searching Bluetooth devices afterwards.

- “BT-SPEAKER” appears on your screen asking for permission to connect with the Bluetooth Speaker. Press “YES” or “CONFIRM” to confirm this action.
- Enter password or PIN 0000 and press “YES” or “CONFIRM”
(important notice: If the connection is successful, blue LED will flash. If the pairing turns out unsuccessful, the LED Remains flashing alternately. You need to pair again!)

Specifications

Insert the TF card to play music

Built-in TF smart decoder, you can listen to MP3 music stored in TF card.

AUX Input Plug

While working with AUX it is easy to listen to sound from a PC, iPod/iPhone, MP3/MP4.

Bluetooth Hands-free

Work with Bluetooth for wireless communication

Stereo Bluetooth

Stereo Bluetooth Speaker supports A2DP/AVRCP, allow you enjoying HI-FI stereo music.

Notice

- Do not let children play with the product!
- Do not hit or beat the product!
- Do not use in very humid and high temperature! Product performance will decrease when it is used in cold surroundings
- Do not throw the product into fire!
- Do not block speaker's net above the body!
- Please send it to repair when it is broken. Do not disassemble the product!
- It is not covered under warranty when the product has metal of rust, surface spalling or other natural oxidation.

Art.30925 PO 0911565

The Declaration of Conformity for this product can be found at: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/30925.pdf>